P44-LC-DE - Masse (mm) und Anschlüsse
P44-LC-DE - Dimensions (mm) and Connections



EnOcean Antenne (SMA-Anschluss)
Mitgelieferte Stabantenne oder externe Antenne anschliessen.

EnOcean Antenna (SMA-Connector)
connect included rod antenna or external antenna.

Stromversorgung
Power Supply
5V/1A USB Micro

DALI-Bus, **gespiesen**
kein externes DALI-Netzteil anschliessen!

DALI bus, **powered**
do NOT connect external DALI power supply!

Ethernet (RJ45)
mit LAN+Internet verbinden

Ethernet (RJ45)
connect to LAN and internet